

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要事項を示します。必ずお守りください。

注意 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表示で区別しています。

 してはいけないこと (禁止) を示します。  必ずすること (強制) を示します。

注意

 **必ず実施**

■ 前面板は取っ手を持って開閉する。
前面板の縁など、他の部分に手をかけて開閉すると、指をはさまれケガの原因になることがあります。特にバケツに重いものが入っているときは十分注意してください。

■ 前面板は静かに開閉する。
転倒や破損によるケガの原因になることがあります。



 **禁止**

■ 前面板を開けた状態で下へ強く押さない。
■ 前面板にぶらさがらない。
転倒や破損によるケガの原因になることがあります。特にお子様にはご注意ください。



■ 天板には 10kg を超えるものをのせない。
■ バケツには 5kg を超えるものを入れない。
破損によるケガの原因になることがあります。



■ 2 個のバケツを同釜に使用しない。
転倒によるケガの原因になることがあります。



お手入れのしかた

- 台所用中性洗剤 (食器用・調理器具用) をお使いください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・漂白剤・たわし・化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使用しないでください。
- 汚れたら、洗剤をうすめた水またはぬるま湯にやわらかい布をひたし、よくしぼってから拭き取ってください。


クリーンパール

TWIN

取扱説明書



CLD-121



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

アフターサービスならびに品質に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までご連絡ください。

Let's enjoy the future!

 エムケー精工株式会社


〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825
TEL 026(272)4111(代)
FAX 026(274)7089(代)

| | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------|
| [支店] 札幌支店 | TEL 011(881)7311 | 名古屋支店 | TEL 052(461)7261 |
| 仙台支店 | TEL 022(258)3861 | 金沢支店 | TEL 076(264)1115 |
| 東京支店 | TEL 03(3604)6441 | 大阪支店 | TEL 06(6386)5800 |
| 静岡支店 | TEL 054(238)0111 | 広島支店 | TEL 082(871)7355 |
| 新潟支店 | TEL 025(287)0911 | 福岡支店 | TEL 092(612)1077 |
| 長野支店 | TEL 026(272)8701 | | |

[営業所] 高松営業所 TEL 087(868)6781

各部のなまえと使いかた


←→ は主要寸法です。(単位: cm)



バケツの取り出しかた・取り付けかた

取り出しかた

- 前面板を開きます。
- バケツの左右を持ち、バケツを上側に引き上げ、前面板内側にある金具からバケツの縁をはずして取り出します。



取り付けかた


- バケツのフックがある側を横に向け、手前側にあるバケツの縁を前面板内側にある金具に引っ掛けます。



前面板のはずしかた・取り付けかた


はずしかた

- バケツを前面板から取り出します。
- 前面板を約 5cm 開き、まっすぐ上に持ち上げます。



ご注意


- 前面板が開ききった位置では、はずれません。強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。



取り付けかた

- 前面板の上側を本体から約 5cm はなし、前面板下側にある角穴が本体の凸部に入るようにまっすぐ下におろします。


- 前面板を開閉して確実に取り付けたことを確認します。




ポリ袋の取り付けかた・取り出しかた

取り付けかた

- 前面板を開き、バケツの①にポリ袋を入れます。




- ポリ袋の取っ手部分をバケツのフックに引っ掛けて固定します。



取り出しかた

ポリ袋だけ取り出すとき

- バケツが前面板からはずれないように、バケツのフックからポリ袋の取っ手をはずし、袋だけ引き出します。



バケツごとポリ袋を取り出すとき

- 前面板を開け、バケツの左右を持ってバケツごとポリ袋を取り出します。