

テレワーク用ヘッドセット

イ ー サ ス フ ォ ー

eSus4 [wired]

型式：ES-35NWH

取扱説明書



お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。


安全上のご注意 (必ずお守りください)


■製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示しています。

警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害などが発生する可能性があります。


お守りいただく内容を次の図記号で区別し説明しています。

 してはいけないこと (禁止) を示します。

 必ずすること (強制) を示します。

警告


 指示
・接続先の製品の取扱説明書も必ずお読みください

 分解禁止
・分解や改造をしない
故障や感電の原因になります。

・高温、多湿の場所、直射日光の当たる場所で使用、保管、放置しない
機器の変形の原因になります。

・車の中に放置しない
高温の車内に長時間放置しておく、故障の原因になります。

・火の中に入れてない


 禁止
・自動車、バイク、自転車などの運転中は本機および携帯電話は使用しない
運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因になります。

・周囲の音が聞こえないと危険な場所 (踏切や横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など) では使用しない
歩行中でも音量を上げすぎると周りの音が聞こえづらくなり、事故やけがの原因になります。

・内部に水や異物を入れない
万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。


注意

・歩行中に使用する場合は、周囲の交通状況に十分注意する

 指示
・本機の接続前に音量を下げる
音量を上げすぎた状態で接続すると、大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

・故意に水をかけたり、水没させない

・落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えない
故障の原因になることがあります。

 禁止
・ケーブルをねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない
断線、故障の原因になることがあります。

・大音量で長時間聞かない
大きな音で長時間聞くと聴力に悪い影響があります。

・肌に異常を感じた場合は使用しない

・小さなお子様の手の届くところには置かない

保証書

保証対象製品	eSus4 [wired]	型式	ES-35NWH
保証期間	お買い上げ日から 1年 間		
お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	〒 TEL		
ご住所 お名前			
※販売店	〒 TEL		
ご住所 販売店名	印		

本書は、本記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。もし記入のない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

 **エムケー精工株式会社** 長野県千曲市雨宮 1825 番地
電話 026-214-7855

無償修理規定

- 取扱説明書に従った正常な方法で使用し、保証期間内に故障した場合には、無償修理致します。
- 無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。尚、送付される場合には、送料をご負担ください。
- 本製品が、ご贈答などで修理を依頼される場合、あるいはご転居後に修理を依頼される場合は、本保証書に記載された販売店あるいはエムケー精工株式会社にご相談ください (連絡先：下記参照)。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上での誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 業務用に使用された場合の故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書のお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - 消耗部品を取りかえる場合 (収納ポーチ)
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、エムケー精工株式会社お客様相談窓口までお問い合わせください (連絡先：下記参照)。

お客様相談窓口 この製品の使用方法、アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、

■エムケー精工 お客様相談窓口

〒 387-8603 長野県千曲市雨宮 1825

■電話番号 026-214-7855 (代表) ■FAX 026-214-7788

■受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午前12時/午後1時～午後5時
(祝日および弊社休業日を除く)

使用上のご注意

- ・コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。破損の原因になります。
- ・コードをポータブル機器に巻き付けしないでください。断線の原因になります。
- ・本製品をそのままバッグやポケットに入れないでください。コードが引っかかると断線の原因になります。本製品を使用しないときは収納ポーチに入れてください。

防水性能について

本製品の防水性能はIPX4相当であり、雨などで濡れた場合の保護を目的に設計されています。


JIS保護等級IPX4とは、あらゆる方向からの飛沫に対して保護されていることを意味します。

- ・内部に水が入ると故障の原因となるおそれがありますので、水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また、浴室などの高温多湿の場所では使用しないでください。


- ・手がぬれた状態や本機に水滴がついたまま、使用しないでください。

セット内容の確認

- ・お使いになる前に、以下の内容がすべてそろっていることをご確認ください。



本体（ヘッドセット）
1台




収納ポーチ
1個




取扱説明書（保証書付）
1枚（本紙）

各部の名称と機能



① 操作部




② マイク部



装着のしかた

スピーカーが耳の穴の上にくるように装着して下さい。
通話用マイクを口元に近づけてください。



マイクがついている方が左側

使いかた

1. 使用する機器の音量を絞りを、機器のヘッドホンジャックに本機のステレオミニプラグを差し込みます。
2. 本機を頭からかぶるように耳にかけます（装着のしかた参照）。
3. 接続している機器を操作するか、音量調節ダイヤルでお好みの音量に調整してご使用ください。

音楽を聴く

- ・接続した機器の取扱説明書に従って、音楽を再生してください。

通話する

- ・接続した機器の取扱説明書に従って、通話を開始してください。
- ・マイクをミュートする場合はミュートスイッチを上をスライドさせてください。ミュートを解除する場合はミュートスイッチを下をスライドさせてください。

お手入れのしかた

- ・お手入れの際は、乾いた（又は固く絞った）やわらかい布で汚れを拭いてください。シンナーやベンジンなど溶剤類は使用しないでください。
- ・スイッチなどの操作部に汗などの水分が付着した場合は、放置せずに拭いてください。
- ・ケーブルが汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた（又は固く絞った）やわらかい布で拭いてください。汚れたまま使用すると、ケーブルが劣化して硬くなり、故障の原因になります。
- ・ステレオミニプラグが汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた（又は固く絞った）柔らかい布で拭いてください。汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る原因になります。

主な仕様

ヘッドセット	
スピーカー	φ 20mm
インピーダンス	16 Ω
再生周波数帯域	20~20,000Hz
最大入力	15mW
マイク形式	エレクトレットコンデンサ型
質量	約 56g（コード含む）
コード長	約 1.5m
入力プラグ	φ 3.5mm 4極ミニプラグ
防滴	IPX4（操作部・コード部は含まず）

付属品

- ・収納ポーチ : 1個
- ・取扱説明書（保証書付） : 1枚