


5 側板・背板をネジで固定します。

(必要なネジ…ネジ 12 個)

- 「ネジの締め付け方」を参考に下図の 12 カ所をネジで固定します。




6 天板を取付けます。

ご注意
天板は必ず 2 人で取付けてください。

- 前後に注意して、天板を側板と背板にかぶせます。


ご注意
天板はフィルターカバーのある方が前側になります。



7 扉を取付けます。

(必要なネジ…扉枠固定用ネジ 8 個)


- 扉枠の下側を底板にのせます。
- 扉枠を扉枠固定用ネジで固定します。



8 天板をネジで固定します。

(必要なネジ…ネジ 12 個)


- 下図を参考に天板をネジで固定します。



9 扉に錠取付け用フックを取付けます。


(必要なネジ…小ネジ 1 個)

- ストッパーを解除し、扉を開けます。
- 錠取付け用フックを扉に差し込み、小ネジで固定します。




10 アース線を接続します。

- 天板背面にあるアース線を既存のコンセントなどのアース端子に接続します。
- 既存のアースがない場合は、電気工事店に依頼して、D 種接地工事を行ってください。



警告
アースはガス管や水道管などには絶対に接続しない。
禁止 感電・火災の原因になります。

米保管庫 爽快蔵 組立説明書 RSJ-406



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立説明書を必ずお読みのうえ、正しく組み立ててください。
お読みになった後は取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

 エムケー精工株式会社						〒387-8603長野県千曲市雨宮1825 TEL 026(272)4111(代) FAX 026(274)7089(代)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
[支店]						名	金	沢	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支

各部のなまえ

部品一覧

組立ての前に部品と数量をご確認ください。
(部品に貼られている番号ステッカーを参考にしてください。)

①底板

裏面に補強があります。

1 個

②側板 (左右共通)

2 個

③背板

1 個

④天板

1 個

⑤扉 (枠付)
(内側に⑤の番号ステッカーが貼ってあります。)

1 個

下敷
(プラスチック製ダンボール)

1 個

スノコ

2 枚セット

1 個

H型柱

2 個

ネジセット (予備ネジは紛失のときに使用してください。)

接続板	鉤取付け用フック	スキマシール
2 個	1 個	1 枚

ネジ 径 長さ (4mm×12mm)	扉枠固定用ネジ 径 長さ (4mm×16mm) ネジのピッチがこまかい	小ネジ 径 長さ (4mm×8mm)
ネジの締め付け方参照	ネジの締め付け方参照	
27 個 (予備 3 個)	9 個 (予備 1 個)	2 個 (予備 1 個)

ネジの締め付け方

① ネジをドライバーにそえながらネジの先端をネジ取付穴に押し付けます。

ご注意

- このネジは締め付け初めに強い力が必要です。ドライバーはネジ頭の溝に良く合っていて、柄の太いものを使用してください。
- ネジ取付穴がずれていてネジが締め付けできないときは、ネジ取付穴全体が見えるまで部品をずらしてください。

② 強く押し付けながら、ゆっくりねじ込みます。

ご注意

締めすぎると空回りする恐れがあります。
(電動ドライバーでネジを締め付けるときは、ドライバーの締め付け力(トルク)の調整を行ってください。)

組立順序

安全のため二人で組立ててください。

- 組立てのときは、床に傷をつけないようにダンボールなどを敷いてください。
- 用意していただくもの…プラスドライバー・手袋
(組立てのときは、通常使用ところ以外に手が触れケガをする恐れがありますので、必ず手袋を着用し、組立順序に従って組立ててください。)
- 組立ては、部品に貼られている番号ステッカーの数字の順に行います。

側板を取付けます。

- 底板を床面に置きます。
- 下敷を底板の上にのせ、その上にスノコをのせます。
- 側板を横から底板に差し込みます。

お願い

スノコが、はずれた場合は、下図を参考に 2 枚を組合わせてください。

2 背板を取付けます。

- 背板を底板に差し込み、H 型柱を上から差し込みます。

重要

H 型柱はスノコと下敷を少し手前に寄せ、必ず底板にあたるまで差し込んでください。

3 接続板を取付けます。

- 接続板を H 型柱の上に差し込みます。

4 残りの側板を取付けます。

※ 組立順序 1・2・3 と同じ要領で組立てます。

- 側板を横から底板に差し込みます。
- H 型柱を背板と側板のスキマに上から差し込みます。
- 接続板を H 型柱の上に差し込みます。
- スキマシールを H 型柱に内側から貼ります。(2 カ所)